

三菱

エンジン・インテーク・エアフィルターの検査・交換 方法説明書



トッポ BJ S
(GF-H42A)

説明	ページ番号
エンジン・インテーク・エアフィルター	1

エンジン・インテーク
エアフィルター



ステップ-1
ボンネットを開ける



エンジン・インテーク
エアフィルター
アセンブリ



ステップ-2
必要であれば、エンジン・インテーク・エア
フィルター・アセンブリ 周りの泥やほこりを落とす。



ステップ-3
2つのバックルを外す。



ステップ-4
後ろ側のカバーを、フィルターが入っている
ハウジングからはなす。



ステップ-5
フィルターに注意しながら、後ろ側のカバー及びエア
ーホースをフィルターが取れるように、動かす。



ステップ-6
古いフィルターを取った後、状態を確認する。



ステップ-7
古いフィルターの状態がよければ、再使用する。
悪ければ、新品と交換する。



ステップ-8
後ろ側のカバーを元に戻す。注意点は、下の方にあ
る2つの固定用の”タブ”。



ステップ-9
後ろ側のカバーとフィルターが入っている
ハウジングの回りすべてが平らになってい
るかどうかを確認する。



ステップ-10
2つのバックルを元に戻す。



ステップ-11
エンジン・コンパートメントに作業に利用した材料や工具
が無い事を確認する。



ステップ-12
ボンネットを閉める。

完了...

2つの固定用の”タブ”

